




CORE

EXTERNAL BATTERY 10000

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за выбор продукта uBear!
Просим внимательно ознакомиться с данной инструкцией
перед использованием.

■ Схема подключений



■ Спецификации

| | |
|--------------------|---|
| Модель: | Core External Battery 10000 |
| Тип батареи: | Литий-полимерный |
| Ёмкость: | 10000mAh |
| Поддержка функций: | Power Delivery/ QC 2.0/ QC 3.0 / FCP |
| Входной ток | Micro-USB - 5V-2.1A/9V-2A USB-C - 5V-2A/9V-1.8A/12V-1.5A |
| Выходной ток: | USB-A: 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A USB-C: 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A |

Температура в режиме работы: -10°С-40°С

Влажность в режиме работы: относительная влажность <80%

Сертификация: FCC, CE, PCT

Защита от: короткого замыкания, чрезмерной зарядки/ разрядки, перегрева.

Совместимость: устройства с возможностью зарядки и разъемом USB (Такие как телефоны, планшеты и т.д.)

■ Проверка уровня зарядки

Когда аккумулятор подключен, индикатор показывает уровень заряда.

1. Необходима зарядка - 1 секция индикатора мигает;
2. Уровень заряда $\leq 25\%$ - 1 секция индикатора горит;
3. Уровень заряда $\leq 50\%$ - 2 секции индикатора горят;
4. Уровень заряда $\leq 75\%$ - 3 секции индикатора горят;
5. Уровень заряда $\leq 100\%$ - все секции индикатора горят.

При нажатии кнопки сбоку, аккумулятор также отобразит уровень заряда.

■ Зарядка аккумулятора

Проверьте напряжение зарядного устройства или девайса, с помощью которого планируете заряжать аккумулятор. Вы можете использовать адаптер с функциями PD/QC 2.0/ QC 3.0 или обычный (5V) Заряжайте аккумулятор каждые 3 месяца, даже если не используете его. В первый раз зарядите аккумулятор до 100%.

1. Подсоедините к аккумулятору Micro USB кабель, идущий в комплекте. Вы можете заряжать аккумулятор от компьютера или используя сетевое зарядное устройство (рекомендуемая сила тока - 2 А). При правильном подключении аккумулятор начнет заряжаться автоматически.
2. Индикатор мигает во время зарядки.
3. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор горит полностью.
4. Отключите аккумулятор от устройства питания, когда он полностью зарядится.

■ Зарядка USB устройства

Во время зарядки аккумулятора не заряжайте от него другие устройства. Сначала зарядите аккумулятор. После этого аккумулятор будет готов к работе с другими устройствами.

1. Подключите кабель к разъему USB-A аккумулятора.
2. Подключите другой конец кабеля к устройству, которую планируете заряжать. При правильном подключении устройство начнет заряжаться автоматически.
3. Во время зарядки индикатор будет гореть.
4. Отключите устройство, когда оно будет полностью заряжено.

■ Защита от неисправностей

В случае короткого замыкания аккумулятор автоматически переключится в режим защиты. Отключите аккумулятор от устройства питания.

■ Меры предосторожности

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием продукта.

1. Не подвергать аккумулятор воздействию высокой температуры, а также прямых солнечных лучей. Использовать вдали от открытого огня или нагревательных элементов.
2. Избегать механических повреждений устройства. При обнаружении каких-либо повреждений, деформации или коррозии, прекратить использование устройства и связаться с производителем или сдать устройство в ближайший пункт по утилизации.
3. Не разбирать аккумулятор, не модифицировать.
4. Не подвергать аккумулятор воздействию влаги. Хранить в сухом месте.
5. Использовать только кабель, прилагаемый к устройству или аналогичный кабель высокого качества.
6. Неправильное использование устройства может привести к нагреву, воспламенению продукта и серьезным травмам. В случае возникновения неисправностей, прекратить использование БЗУ и свяжитесь с поставщиком.

Мы приложили все усилия для того, чтобы информация в данном руководстве пользователя была максимально точной и полной. Неправильное использование продукта может привести к повреждению продукта, избыточному нагреву, возгоранию или взрыву, а также привести к серьезным травмам или материальному ущербу, за которые uBear (Производитель) не несет ответственности. uBear оставляет за собой право вносить любые изменения без дальнейших уведомлений в любые продукты.

■ Комплектация

▲ Аккумулятор x 1

▲ Руководство по эксплуатации x 1

▲ Micro USB кабель x 1

■ Техническая поддержка и гарантии

Просим обращаться на сайт www.ubear-world.com за технической поддержкой. Гарантийная информация представлена в размещенной ниже гарантийной карточке.

uBear Inc. California

28 Valley st, Office 1045, Pasadena, CA 91105, USA Website

www.ubear-world.com

Phone +13238253023

E-Mail usa@ubear-world.com

1 год

Гарантийный талон

Условия

1. Продукция uBeag подлежит гарантийному обслуживанию (включая материалы и качество изготовления) в течение 12 месяцев со дня покупки.
2. uBeag не предоставляет гарантийные услуги в любом из следующих случаев: дефект был вызван: неправильным использованием, небрежностью, несчастным случаем, неправильным использованием; несанкционированным ремонтом или модификацией товара; неподходящим электрическим напряжением или неправильным соединением.
3. Все гарантийные услуги будут оказываться только после предоставления гарантийного талона для оригинальных продуктов, а также документа, подтверждающего покупку (чек) в том же регионе, где необходимо предоставить данную услугу.
4. Если в течении гарантийного срока поставка каких-либо деталей для продукта была прекращена, замена может быть произведена подходящими деталями другой модели.
5. uBeag оставляет за собой право изменять условия без предварительного уведомления.




CORE

EXTERNAL BATTERY 10000

USER MANUAL

Thanks for your support to uBear! Please, read the guide for maintenance carefully in order to protect your legal interests.

■ Product Diagram



■ Specifications

| | |
|--------------------------|---|
| Model: | Core External Battery 10000 |
| Battery Type: | Lithium Polymer |
| Battery Capacity: | 10000mAh |
| Functions: | PD/ QC 2.0/ QC 3.0 / FCP |
| Input: | Micro-USB - 5V-2.1A/9V-2A USB-C - 5V-2A/9V-1.8A/12V-1.5A |
| Output: | USB-A: 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A USB-C: 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A |

Temperature: -10°C-40°C

Humidity: <80% RH

Certification: FCC, CE, PCT

Protection: Short circuit, Overcharge Over discharge, Over load

Compatibility: Made for most rechargeable USB devices
(such as smartphones, tablets, etc.)

■ Checking Battery Level

When connected, the LED indicator shows the battery level.

1. No power, need to charge - 1 LED light is flashing
2. Power ≤25% - one light on;
3. Power ≤50% - two lights on;
4. Power ≤75% - three lights on;
5. Power ≤100% - four lights on.

You can also check the battery level by pressing the button.

■ Charging the Power Bank

Check the voltage of devices or power adapters carefully before using.

You can use adapter with the functions PD/QC 2.0/ QC 3.0 or normal DC 5V.

Re-charge your power bank once every three months when it is not in use, and fully charge it before putting it away the first time.

1. Connect your power bank using included USB-C cable. You can charge your power bank by PC USB port or using an AC power adapter. Connected correctly, charging will start automatically.
2. The LED indicator light flashes while charging.
3. When Power Bank is fully charged 4 LED Indicators are on.
4. After Power Bank is fully charged, please disconnect it from the power source.

■ Charging USB Devices

The power bank does not have pass-through capability. Please charge the power bank separately from other devices. The power bank is plug-and-play for most rechargeable USB devices.

1. Plug the standard USB end into the power bank.
2. Use the other end of the cable and plug it into the device. When connected correctly, charging will start automatically.
3. The LED indicator light is on while charging.
4. When the device is fully charged, disconnect it from the Power Bank.

■ Trouble Shooting

If there is a short circuit, the power bank will turn off automatically, and switch to protected mode. Reset the power bank by PC USB port or using an AC power adapter (recommended current: 2A).

■ Cautions and Warning & Disclaimer

Read all the instructions and warnings carefully prior to using this product.

1. Do not store the battery in a high temperature environment, including intense sunlight heat. Do not place the battery near a fire or other excessively hot environments.
2. Avoid excessive drops, bumps, abrasions or other impacts to this battery. If there is any damage to the battery such as dents, punctures, tears, deformities or corrosion, due to any cause, discontinue use and contact Manufacturer or dispose of it in an appropriate manner at your local battery recycling center.
3. Do not disassemble this battery or attempt to repair or modify it in any manner.
4. Do not expose this battery to moisture or submerge it in liquid. Keep battery dry at all time.
5. Do not attempt to charge the battery using any method or connection other than the device's USB connector.
6. Incorrect use of the Power Bank can cause the Power Bank to get hot, ignite, and can cause serious injury. Due to any cause listed, discontinue use the Power Bank and contact Manufacturer.

We have made every effort to ensure that the information and procedures in this user manual are accurate and complete. Improper use of this product may result in product damages, excess heat, fire or explosion, and cause serious injury or property damage, for which uBear (Manufacturer) is not responsible. uBear reserves the right to make any changes without further notices to any products herein.

■ Package Content

- ▲ External battery x 1
- ▲ User manual x 1
- ▲ Micro USB cable x 1

■ Technical Support and Warranty

Please refer to www.ubear-world.com for technical support and the included warranty card for warranty information.

uBear Inc. California

28 Valley st, Office 1045, Pasadena, CA 91105, USA Website

www.ubear-world.com

Phone +13238253023 E-Mail usa@ubear-world.com

WARRANTY CARD

1
year

Terms and Conditions

1. uBear products are subject to a warranty period (including materials and workmanship) of 12 months from the date of purchase.
2. uBear is not responsible for the repairing or replacement of products in any of the following circumstances: the defect was caused: by misuse, negligence, accident, abuse, improper installation, and misapplication; unauthorized attempts to repair or modify the product; incorrect or inadequate electrical voltage or connection.
3. All warranty services will only be provided upon presentation of the original products warranty Card with proof of purchase (dealer's receipt or invoice) in the same region where the servicing is brought in to the uBear Service Centre or its authorized service agent.
4. During the warranty period if the supply of any parts of the defect items are discontinued, customers are required to trade in the defect items for other equivalent version products.
5. uBear reserves all the rights to alter the terms and conditions without prior notice.